



Поз	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Кронштейн	1
3	Кронштейн	1
4	Планка закладная	2
5	Болт M8x25 ГОСТ 7798-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
8	Заглушка	1

1. Выкрутить болты, крепящие боковые пыльники. Завести под пыльники кронштейны (поз. 2,3) и закрутить болты.
2. Установить закладные планки (поз.4) в подрамник соосно технологическим отверстиям.
3. Наживить болты (поз.5) с шайбами (поз. 6,7).
4. Навесить защиту (поз.1) на болты (поз.5).
5. Прикрутить защиту картера в передней части болтами (поз. 5) к кронштейнам (поз. 2,3).
6. Затянуть весь крепеж.