


Арт

18.12.020

Защита картера Honda Pilot

Год выпуска: 2009- по н.в.
Двигатель: 3,5 бензин
Коробка: АКПП



Поз.	Наименование	К-во
1	Планка закладная	2
2	Кронштейн	1
3	Защита картера	1
4	Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	1
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
6	Гайка М6 ГОСТ 5915-70	1
7	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	2
8	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	1
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
11	Демпфер	2
12	Заглушка	1

1. Вынуть передние клипсы крепящие пыльник.
2. Установить закладные планки (поз. 1) на поперечную балку двигателя.
3. Установить кронштейн (поз. 2) на поперечную балку радиатора.
4. Закрепить защиту (поз. 3) в передней части болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 9, 10) к кронштейну (поз. 2).
5. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 9, 10) через штатные отверстия поперечной балки к закладным планкам (поз. 1).
6. Прикрутить пыльник к защите картера (поз. 3) болтом (поз. 4) с шайбами (поз. 7, 8) и гайкой (поз. 6).
7. Установить клипсы обратно.
8. Затянуть весь крепеж.